



[www.ZamglawiaczTermiczny.pl](http://www.ZamglawiaczTermiczny.pl)

## **Skrócona instrukcja uruchomienia zamglawiacza Masterfog TS35A/TS 75L**

1. Do gniazda na baterie włożyć 4 sztuki baterii R20. Dopilnować układu biegunowego „+”/“-”
2. Zawór trójdrożny przed pierwszym uruchomieniem ustawiony jest na pozycję „OFF” (ramię skierowane w dół)
3. Zawór paliwowy ustawiony jest na pozycję „OFF” (wciśnięty)
4. Do zbiornika paliwa wlać do pełna paliwo wysokooktanowe (zalecamy V-Power Shell)
5. Do zbiornika cieczy roboczej wlać roztwór dezynfekcyjny lub dezynsekcyjny
6.
  - a) Model 35A – uruchomić iskrownik poprzez naciśnięcie przycisku na prawej stronie mocowania pompki i jednocześnie 3 razy przepompować (pompką)
  - b) Model 75L – posiada automatyczny przycisk iskrownika zintegrowany z pompką ale tak jak wyżej wymaga przepompowania 3 razy. W modelu TS-75L iskra inicjuje się w trakcie pompowania
7.
  - a) TS-35A posiada ustawioną dyszę paliwową (nie wymaga regulacji) do uruchomienia zamglawiacza
  - b) TS-75L – posiada pokrętko do regulacji dozowania paliwa (skala od „0” do „7”) W momencie odpalenia powinno być ustawione pomiędzy „0” a „1”
8. Wyciągnąć do góry zawór paliwa do pozycji „ON”
9. Uruchomić zamglawiacz przez przyciśnięcie prawą ręką iskrownika (zdecydowanym ruchem lewej ręki pompowanie pompki)
10. Po odpaleniu zawór trójdrożny ustawić w pozycji „ON” - kierunek do siebie do góry (przeciwny do ruchu wskazówek zegara)
11. Po wykorzystaniu roztworu zawór trójdrożny ustawić na 3 sekundy w pozycji „CLEAN” a następnie zamknąć zawór kierunkiem do siebie w dół
12. Odciąć dopływ paliwa wciskając zawór paliwowy do pozycji „OFF”
13. Powtórzyć krok z pkt. 6

**DDD-1**  
**Import-Dystrybucja-Serwis**  
ul. Hałcnowska 19  
43-300 Bielsko-Biała  
Tel: 338213421  
biuro@ddd-1.pl

